

Ab  
Modelljahr '97

Sintra

# **Fahrzeug-Elektrik Ansichts- zeichnungen von Relais und Sicherungen**

KTA-1872-D  
Art. Nr. 809345  
09/96

General Motors International Operations  
Aftersales  
Adam Opel AG  
D-65423 Rüsselsheim

**OPEL** 



## 2. Nachtrag

### Fahrzeug-Elektrik

„Ansichtszeichnungen von Relais und Sicherungen“, 09/96

KTA-1872-D

Art. Nr. 809345

### Ordner Fahrzeug-Elektrik Sintra, Register

#### Dieser Nachtrag beinhaltet:

57 Austauschseiten

Bitte tauschen Sie die vorhandenen Inhaltsseiten komplett gegen diese aus.  
Das Deckblatt muß im Ordner verbleiben.  
Legen Sie dieses Nachtrags-Deckblatt hinter dem entsprechenden Register ab.

#### Kurzbeschreibung des Nachtrags:

- Durch die technischen Änderungen zu Modelljahr '99 wurde eine Überarbeitung des Kapitels Ansichtszeichnungen von Relais und Sicherungen ab Modelljahr '97 notwendig.

KTA-1872/2-D  
Art. Nr. 098093282  
09/98

General Motors International Operations  
Aftersales  
Adam Opel AG  
D-65423 Rüsselsheim

**OPEL** 



## 1. Nachtrag

### Fahrzeug-Elektrik

„Ansichtszeichnungen von Relais und Sicherungen“, 09/96

KTA-1872-D

Art. Nr. 809345

### Ordner Fahrzeug-Elektrik Sintra, Register



#### Dieser Nachtrag beinhaltet:

- 10 Austauschseiten
- 14 Ergänzungsseiten

Bitte tauschen Sie die vorhandenen Seiten I/1, 2/3, 8/9, 10/11 und 12/13 gegen die entsprechenden Austauschseiten aus und fügen Sie die Ergänzungsseiten 28/29, 30/31, 32/33, 34/35, 36/37, 38/39 und 40/41 am Ende dieses Kapitels ein.

#### Kurzbeschreibung des Nachtrags:

- Durch die Verschiebung des Einsatztermins Sintra wurden Änderungen im Kapitel Ansichtszeichnungen von Relais und Sicherungen ab Modelljahr '97 notwendig.
- Gleichzeitig wurden alle Änderungen zu Modelljahr '98 eingearbeitet.

KTA-1872/1-D  
Art. Nr. 8093451  
03/97

General Motors International Operations  
Aftersales  
Adam Opel AG  
D-65423 Rüsselsheim

**OPEL**



## **Ansichten von Relais und Sicherungen Sintra**

Teile-Einbaulagen Sintra

Übersicht der Sicherungszuordnung Sintra

Übersicht über Relaiszuordnung Sintra



1-47

48-50

51-56

ab MJ '97

Teile	Einbauposition	LHD	RHD
E1	Parkleuchte - Links	B1H	B1H
E2	Rückleuchte - Links	A7H	A7H
E3.1	Kennzeichenleuchte - Links	C7H	C7H
E3.2	Kennzeichenleuchte - Rechts	D7H	D7H
E4	Parkleuchte - Rechts	E1H	E1H
E5	Rückleuchte - Rechts	F7H	F7H
E7	Fernlicht - Links	B1H	B1H
E8	Fernlicht - Rechts	E1H	E1H









Teile-Einbaulagen Sintra

ab MJ '97

	Teile	Einbauposition	LHD	RHD
E9	Abblendlicht - Links	Scheinwerfer, links	B1H	B1H
E10	Abblendlicht - Rechts	Scheinwerfer, rechts	E1H	E1H
E11	Leuchten - Instrument	Instrumententafel	BC3J	BC3J
E12	Leuchte - Wählhebel	Mittelkonsole	C3G	C3G
E15	Leuchte - Handschuhfach	in Handschuhfach	E3H	B3H
E17	Rückfahrscheinwerfer - Links	Rückscheinwerfer, links	A7H	A7H
E18	Rückfahrscheinwerfer - Rechts	Rückscheinwerfer, rechts	F7H	F7H
E19	Heckscheibe, beheizt	Heckklappe	A7J	A7J





Teile	Einbauposition	LHD	RHD
E20	Nebelscheinwerfer - Vorn, links	A1G	A1G
E21	Nebelscheinwerfer - Vorn, rechts	F1G	F1G
E24	Nebelscheinwerfer - Hinten, links	A7H	A7H
E25	Sitzheizung - Vorn, links	BC4G	BC4G
E30	Sitzheizung - Vorn, rechts	DE4G	DE4G
E34	Leuchte - Heizungs-einstellung	D3H	D3H
E37	Leuchte - Sonnenblende, links	B3K	B3K
E39	Nebelschlußleuchte - Hinten, rechts	F7H	F7H





Teile-Einbaulagen Sintra

ab MJ '97

Teile	Einbauposition	LHD	RHD
E40	Leuchte - Sonnen- blende, rechts	E3K	E3K
E41	Leuchte - Innenraum, zeitverzögert	CD4K	CD4K
E200	Griffleuchte - Links	A6K	A6K
E201	Griffleuchte - Rechts	F6K	F6K
E202	Fußraumbeleuchtung, Links	A2G	A2G
E203	Fußraumbeleuchtung, Rechts	F2G	F2G
E204	Innenraumleuchte - Mitte	CD5K	CD5K
E205	Innenraumleuchte - Hinten	CD7K	CD7K





Teile	Einbauposition	LHD	RHD
E206	Aschenbecher- beleuchtung	CD3H	CD3H
E207	Leuchtdiode - Diebstahl- warnanlage	D2J	D2J
F1-F50	Sicherung	F3H	F3H
F51- F87	Sicherung	E1H	E1H
F91- F92	Sicherung	B3H	D3H
G1	Batterie	E1H	E1H
G2	Drehstromgenerator	D2H	D2H
H1	Radio	CD3H	CD3H





Teile-Einbaulagen Sintra

ab MJ '97

	Teile	Einbauposition	LHD	RHD
H3.1	Kontrolleuchte - Blinkleuchte, links	Instrumententafel	BC3J	DE3J
H3.2	Kontrolleuchte - Blinkleuchte, rechts	Instrumententafel	BC3J	DE3J
H4	Kontrolleuchte - Öldruck	Instrumententafel	C3J	E3J
H5	Kontrolleuchte - Brems- system	Instrumententafel	C3J	E3J
H7	Ladekontrolleuchte	Instrumententafel	B3J	D3J
H8	Kontrolleuchte - Fernlicht	Instrumententafel	BC3J	DE3J
H9	Bremsleuchte - Links	Rückscheinwerfer, links	A7H	A7H
H10	Bremsleuchte - Rechts	Rückscheinwerfer, rechts	F7H	F7H




	Teile	Einbauposition	LHD	RHD
H11	Blinkleuchte - Vorn, links	neben Scheinwerfer, links	A1H	A1H
H12	Blinkleuchte - Hinten, links	Rückscheinwerfer, links	A7H	A7H
H13	Blinkleuchte - Vorn, rechts	neben Scheinwerfer, rechts	F1H	F1H
H14	Blinkleuchte - Hinten, rechts	Rückscheinwerfer, rechts	F7H	F7H
H15	Kontrollleuchte - Kraftstoffreserve	Instrumententafel	C3J	E3J
H16	Kontrollleuchte - Vorglühzzeit	Instrumententafel	C3J	E3J
H17	Kontrollleuchte - Blinkleuchten, Anhänger	Instrumententafel	C3J	E3J
H18	Signalhorn	hinter Kotflügel, vorn rechts	F1G	F1G





Teile-Einbaulagen Sintra

ab MJ '97

	Teile	Einbauposition	LHD	RHD
H22	Kontrolleuchte - Nebel- schlußleuchte	Instrumententafel	B3J	D3J
H23	Kontrolleuchte - Airbag	Instrumententafel	B3J	D3J
H24	Sirene - Diebstahl- warnanlage	hinten Kotflügel, vorn rechts	F1G	F1G
H26	Kontrolleuchte - Antiblockiersystem	Instrumententafel	C3J	E3J
H28	Kontrolleuchte - Sicher- heitsgurt Warnung	Instrumententafel	B3J	D3J
H30	Kontrolleuchte - Motor	Instrumententafel	C3J	E3J
H33	Zusatzblinkleuchte - Links	Kotflügel, vorn links, nahe A - Säule	F2H *	F2H
H34	Zusatzblinkleuchte - Rechts	Kotflügel, vorn rechts, nahe A - Säule	A2H	A2H



	Teile	Einbauposition	LHD	RHD
H36	Bremsleuchte - Mitte	Heckklappe	CD7K	CD7K
H37	Lautsprecher - Vorn, links	Vordertür, links	A3G	A3G
H38	Lautsprecher - Vorn, rechts	Vordertür, rechts	F3G	F3G
H39	Lautsprecher - Hinten, links	Heckklappe	B7H	B7H
H40	Lautsprecher - Hinten, rechts	Heckklappe	E7H	E7H
H42	Kontrolleuchte - Automa- tikgetriebe, sportlich	Instrumententafel	C3J	E3J
H47	Signalhorn - Diebstahl- warnanlage	hinter Kotflügel, vorn rechts	F1H	F1H
H48	Signalhorn	hinter Kotflügel, vorn links	A1G	A1G






# Teile-Einbaulagen Sintra



ab MJ '97

	Teile	Einbauposition	LHD	RHD
H56	Mikrofon - Telefon	Fahrzeugdach zwischen Sonnenblenden	C3K	D3K
H201	Kontrolleuchte - Türen	Instrumententafel	C3J	E3J
H202	Summer - Elektrische Schiebetür	hinter Verkleidung, Ladefläche, rechts	F6H	---
H208	Kontrolleuchte - Reinigungsflüssigkeitsstand	Instrumententafel	C3J	E3J
J1	Motor & Zentralelektrik	in Zentralelektrik-Modul	E1H	E1H
J2	Instrumententafel & Zentralelektrik	in Zentralelektrik-Modul	E1H	E1H
J3	Karosserie vorn & Zentralelektrik	in Zentralelektrik-Modul	E1H	E1H
J4	Instrumententafel & Zentralelektrik	in Zentralelektrik-Modul	E1H	E1H



P0959



	Teile	Einbauposition	LHD	RHD
J5	Instrumententafel & Zentralelektrik	in Zentralelektrik-Modul	E1H	E1H
J6	Instrumententafel & Zentralelektrik	in Zentralelektrik-Modul	E1H	E1H
J7	Karosserie vorn & Zentralelektrik	in Zentralelektrik-Modul	E1H	E1H
K1	Relais - Heckscheibe, beheizt	Relaiskästen an rechtem Halter, Instrumententafel	F2H	F2H
K5	Relais - Nebelscheinwerfer	in Zentralelektrik-Modul	E1H	E1H
K10	Blinkeleuchteneinheit	unter Instrumententafel	B2H	E2H
K12	Relais - Sekundärlufteinblasung	hinten Kotflügel, vorn rechts	F1H	F1H
K14	Steuergerät Geschwindigkeitsregler	Motorraum, links	A1H	A1H





# Teile-Einbaulagen Sintra

ab MJ '97



Teile	Einbauposition	LHD	RHD
K21 Sensor - Niveauregulierung	Hinterachse	CD6G	CD6G
K22 Relais - Pumpe, Kühlmittel	in Zentralelektrik-Modul	E1H	E1H
K25 Relais - Vorglühzeit	Motorraum, Mitte, vorn	C1H	C1H
K31 Steuergerät - Airbag	unter Vordersitz, rechts	D3G	D3G
K46.1 Relais - Blinkleuchte, links	Relaiskästen an rechtem Halter, Instrumententafel	F2H	F2H
K46.2 Relais - Blinkleuchte, rechts	Relaiskästen an rechtem Halter, Instrumententafel	F2H	F2H
K50 Steuergerät - Antiblockiersystem	Halterung Instrumententafel	B3H	B3H
K51 Relais - Lüfter, Kühler	in Zentralelektrik-Modul	E1H	E1H





Teile	Einbauposition	LHD	RHD
K52	Relais - Lüfter, Kühler	E1H	E1H
K58	Relais - Kraftstoffpumpe	E1H	E1H
K59	Relais - Tagesfahrlicht	A2G	A2G
K60	Relais - Kompressor, Klimaanlage	E1H	E1H
K61.1	Steuergerät - Motronic	B1H	B1H
K61.2	Steuergerät - Motronic	B1H	B1H
K63	Relais - Signalhorn	E1H	E1H
K67	Relais - Lüfter, Kühler	E1H	E1H



Teile	Einbauposition	LHD	RHD
K70	Steuergerät - Diesel	B1H	B1H
K85	Steuergerät - Automatikgetriebe	B1H	B1H
K87	Relais - Lüfter, Kühler	E1H	E1H
K89	Relais - Nebelschluß- leuchte	F2H	F2H
K97	Relais - Zeitverzögerung, Wascherpumpe, Schein- werfer	F1H	F1H
K114	Relais - Motor (Hauptrelais)	D1H	D1H
K114	Relais - Motor (Hauptrelais)	E1H	E1H
K117	Steuergerät - Wegfahrsperre	B3H	B3H





Teile	Einbauposition	LHD	RHD
K124	Relais - Wischer, Frontscheibe	F2H	F2H
K128	Steuergerät - Einspritzpumpe	D1H	D1H
K200	Relais - Antiblockiersystem	A2H	A2H
K201	Steuergerät - Frontscheibenwischer	A2H	A2H
K203	Relais - Zigarettenanzünder	B2H	B2H
K204	Relais - Gebläse Innenraum	F2H	F2H
K206	Relais - Parkleuchte, links	F2H	F2H
K207	Relais - Parkleuchte, rechts	F2H	F2H





# Teile-Einbaulagen Sintra

ab MJ '97

Teile	Einbauposition	LHD	RHD
K208	Relais - Diebstahlwarnanlage Horn	E1H	E1H
K209	Empfänger Fernbedienung	C3J	C3J
K210	Karosserieelektronik-Modul	Fußraum, rechts, nahe A - Säule	F2H
K211	Heizungs- & Klimaanlage-regelung	Mittelkonsole	CD3H
K220	Relais - Kühlmittel Heizung, Regelung	Motorraum, Mitte, vorn	D1H
K221	Relais - Kühlmittel Heizung 2	Motorraum, Mitte, vorn	D1H
K222	Relais - Kühlmittel Heizung 1	Motorraum, Mitte, vorn	D1H
K223	Steuergerät - Elektrische Schiebetür	hinten Verkleidung, Ladefläche, rechts	F6H
			---





	Teile	Einbauposition	LHD	RHD
K224	Kupplung - Elektrische Schiebetür	hinter Verkleidung, Ladefläche, rechts	F6H	---
L2	Zündspule - Direktzündung	am Motor	C1H	C1H
M1	Anlasser	am Motor	C2H	C2H
M2	Motor - Wischer, Frontscheibe	unter Wasserabweiser	E2H	E2H
M4	Motor - Lüfter, Kühler	Kühler, links	C1H	C1H
M5	Pumpe - Wascher, Frontscheibe	Motorraum, rechts	E2H	E2H
M8	Motor - Wischer, Heckscheibe	Heckklappe	D7H	D7H
M10	Motor - Gebläse, Klimaanlage	unter Instrumententafelabdeckung, rechts	D2H	D2H








	Teile	Einbauposition	LHD	RHD
M11	Motor - Lüfter, Kühler	Kühler, rechts	D1H	D1H
M13	Motor - Sonnendach	Autodach	CD4K	CD4K
M18	Motor - Zentralverriegelung, Fahrtür	in Fahrtür	A4H	A4H
M19	Motor - Zentralverriegelung, Tür, hinten, links	Hintertür, links	A5H	A5H
M20	Motor - Zentralverriegelung, Tür, hinten, rechts	Hintertür, rechts	F5H	F5H
M21	Pumpe - Kraftstoff	im Kraftstofftank	D6G	D6G
M22	Kompressor - Niveauregulierung	Hinterachse	B7G	B7G
M24	Pumpe - Wascher, Scheinwerfer	hinter Kotflügel, vorn rechts	F1H	F1H





Teile	Einbauposition	LHD	RHD
M27	Pumpe - Sekundärluftinblasung	A1G	A1G
M30	Außenspiegel - Fahrerseite	A3J	F3J
M31	Außenspiegel - Beifahrerseite	F3J	A3J
M32	Motor - Zentralverriegelung, Beifahrertür	F3J	A3J
M33	Stellglied - Leerlaufdrehzahl	D2H	D2H
M37	Motor - Zentralverriegelung, Kofferraumdeckel/ Heckklappe	D7G	D7G
M39	Motor - Leuchtweitenregulierung Scheinwerfer, links	A1H	A1H
M40	Motor - Leuchtweitenregulierung Scheinwerfer, rechts	F1H	F1H





	Teile	Einbauposition	LHD	RHD
M41	Motor - Zentralverriegelung, Tankklappe	hinter Verkleidung, Ladefläche, links	A6H	A6H
M47	Motor - Fensterheber, Fahrtür	in Fahrtür	A3G	F3G
M48	Motor - Fensterheber, Beifahrtür	in Beifahrtür	F3G	A3G
M57	Pumpe - Kühlmittel	bei Motorhaubenverriegelung	C1H	C1H
M100	Heckscheiben-Wascherpumpe	Motorraum, rechts	E2H	E2H
M101	Sitzeinstellung - Fahrer	in Fahrersitz	BC4H	DE4H
M102	Sitzeinstellung - Beifahrer	in Beifahrersitz	DE4H	BC4H
M103	Motor - Seitenfensterheber, links	an hinterem Seitenfenster	A7J	A7J





	Teile	Einbauposition	LHD	RHD
M104	Motor - Seitenfensterheber, rechts	an hinterem Seitenfenster	F7J	F7J
M200	Motor - Luftzirkulation	unter Instrumententafel- abdeckung, rechts	E2H	E2H
M201	Motor - Mischluft	unter Instrumententafel- abdeckung, links	C2H	C2H
M205	ABS Motor- Zusammenbau	am ABS-Modulator	A1H	A1H
M206	Zusammenbau - Elektrische Schiebetür	hinter Verkleidung, Ladefläche, rechts	F6H	---
M207	Motor - Türöffner, elektrische Schiebetür	Schiebetür, rechts	F5H	---
P1	Kraftstoffanzeiger	Instrumententafel	C3J	E3J
P2	Temperaturanzeige - Kühlmittel	Instrumententafel	C3J	E3J





	Teile	Einbauposition	LHD	RHD
P4	Sensor - Kraftstoffreserve	im Kraftstofftank	D6G	D6G
P5	Sensor - Temperatur, Kühlmittel	an Thermostatgehäuse	C1H	C1H
P7	Drehzahlmesser	Instrumententafel	B3J	B3J
P13	Sensor - Außentemperatur	zur Lüfterhalterung, rechts	D1H	D1H
P17	Sensor - Raddrehzahl, vorn, links	Radaufhängung, vorn links	A2G	A2G
P18	Sensor - Raddrehzahl, vorn, rechts	Radaufhängung, vorn rechts	F2G	F2G
P19	Sensor - Raddrehzahl, hinten, links	Radaufhängung, hinten links	A6G	A6G
P20	Sensor - Raddrehzahl, hinten, rechts	Radaufhängung, hinten rechts	F6G	F6G





	Teile	Einbauposition	LHD	RHD
P23	Sensor - Absolutdruck, Saugrohr	am Saugrohr	D2H	D2H
P25	Sensor - Glühlampentest	unter Mittelhalterung, Instrumententafel	CD3G	CD3G
P29	Temperaturfühler - Ansaugluft	am Ansaugsystem	C1H	C1H
P30	Temperaturfühler - Kühlmittel	an Thermostatgehäuse	C1H	C1H
P32	Lambdasonde, beheizt	am Motor	C1H	C1H
P34	Potentiometer - Drosselklappenventil	am Drosselklappenstutzen	D2H	D2H
P35	Impulssensor - Kurbelwelle	am Zylinderkopf	D1H	D1H
P36	Lambdasonde, beheizt	an Abgasanlage	C1H	C1H



	Teile	Einbauposition	LHD	RHD
P38	Temperaturfühler - Getriebeöl	am Automatik-Getriebe	B1H	B1H
P43	Drehzahlmesser - Elektronisch	Instrumententafel	BC3J	DE3J
P44	Luftmassenmesser	am Ansaugsystem	D1H	D1H
P45	Sensor - Drehzahl, Getriebeeingang	am Automatik-Getriebe	C2H	C2H
P46	Sensor - Klopfregelung 1	am Motor	D1H	D1H
P47	Sensor - Nockenwelle	am Motor	E1H	E1H
P48	Sensor - Drehzahl, Getriebeausgang	am Automatik-Getriebe	C2H	C2H
P56	Sensor - Klopfregelung 2	am Motor	E1H	E1H



Teile	Einbauposition	LHD	RHD
P57	Antenne	CD7J	CD7J
P65	Sensor - Ladedruck		C1H
P67	Sensor - Pedalstellung	über Gaspedal	C2H
P100	Optischer Sensor - Elektrische Schiebetür	hinter Verkleidung, Ladefläche, rechts	---
P109	Sensor - Druck, Klimaanlage	Motorraum, links	B1H
P200	Sensor - Temperatur, Getriebeöl	am Motor	C1G
P201	Schocksensor	unter Instrumententafel-abdeckung, links	C2H
P202	Vibrationssensor Diebstahlwarnanlage	Mittelkonsole	D3G









# Teile-Einbaulagen Sintra

ab MJ '97



	Teile	Einbauposition	LHD	RHD
P203	Sensor - Seitenairbag, Fahrer	B - Säule, Fahrerseite	A4G	F4G
P204	Sensor - Seitenairbag, Beifahrer	B - Säule, Beifahrerseite	F4G	A4G
P205	Glasbruchsensor - Himmel	Fahrzeugdach, Mitte	CD4K	CD4K
P206	Neigungssensor - Diebstahlwarnanlage	Mittelkonsole	D4G	D4G
R3	Zigarettenanzünder	im Aschenbecher	CD3H	CD3H
R5	Glühstiftkerzen	am Zylinderkopf	CD1H	CD1H
R10	Vorwiderstand - Gebläse, Heizung	hinter Mittelkonsole, vorn	C2H	C2H
R202	Potentiometer - Innenraumtemperatur	Mittelkonsole, vorn	CD3H	CD3H





	Teile	Einbauposition	LHD	RHD
S1	Schalter - Anlasser	unter Lenkstützrohrverkleidung	C3H	E3H
S2	Schalter - Licht	in Instrumententafel	A3H	F3H
S7	Schalter - Rückfahrcheinwerfer	am Getriebe	B1H	B1H
S8	Schalter - Bremslicht, einfach	über Bremspedal	B2H	D2H
S8.1	Schalter - Bremse	über Bremspedal	B2H	D2H
S9	Schalter - Wischereinheit	Lenkstützrohrverkleidung	C3H	C3H
S10	Schalter - Automatikgetriebe	am Automatik-Getriebe	C2H	C2H
S13	Schalter - Handbremse	an Handbremse	C4G	C4G




Teile	Einbauposition	LHD	RHD
S14	Schalter - Öldruck	D1H	D1H
S16	Kontaktschalter - Fahrertür	A4H	F4H
S17	Kontaktschalter - Beifahrertür	F4H	A4H
S20	Schalter - Druck	B1G	B1G
S24	Schalter - Gebläse, Klimaanlage	D3H	D3H
S29	Schalter - Temperatur, Kühlmittel	E1G	E1G
S30	Schalter - Heizmatte, vorn, links	D3H	D3H
S37	Schalter - Fensterheber	A3H	F3H




	Teile	Einbauposition	LHD	RHD
S38	Schalter - Fensterheber, Beifahrertür	in Beifahrertür	F3H	A3H
S41	Schalter - Zentralverriegelung, Fahrertür	in Fahrertür	A4H	F4H
S42	Schalter - Zentralverriegelung, Beifahrertür	in Beifahrertür	F4H	A4H
S43	Schalter - Geschwindigkeitsregler	Lenkstützrohrverkleidung	B3H	D3H
S45	Schalter - Kupplung, Geschwindigkeitsregler	am Kupplungspedal	B3H	D3H
S52	Schalter - Warnblinkanlage	Mittelkonsole, vorn	C3H	C3H
S57	Schalter - Sonnendach	Fahrzeugdach zwischen Sonnenblenden	CD4K	CD4K
S63	Schalter - Info-Display	Lenkstützrohrverkleidung	C3H	C3H





	Teile	Einbauposition	LHD	RHD
S64	Schalter - Signalhorn	im Lenkrad	BC3J	DE3J
S67	Schalter - Fernbetätigung, Radio	im Lenkrad	BC3J	DE3J
S68	Schalter - Außenspiegel	in Fahrertür	A3H	F3H
S70	Endabschalter - Umluft	Mittelkonsole, vorn	D3H	D3H
S82	Regelschalter - Minimale Leistung, Wascherflüssigkeit	Motorraum, rechts	E1H	E1H
S84	Schalter - Entriegelung Wählhebel	Mittelkonsole	CD3G	CD3G
S85	Schalter - Entriegelung Zündschloß	Mittelkonsole	CD3G	CD3G
S86	Schalter - Fahrzeuginnenraum, Diebstahlwarnanlage	Mittelkonsole, vorn	CD3H	CD3H





	Teile	Einbauposition	LHD	RHD
S89	Schalter - Sicherheitsgurt	Sicherheitsgurtschloß, Fahrerseite	---	D4G
S92	Schalter - Zentralverriegelung, Kofferraumdeckel / Heckklappe	Heckklappe	CD7H	CD7H
S93	Regelschalter - Minimale Leistung, Kühlmittel	Motorraum, links	B1H	B1H
S95	Regelschalter - Minimale Leistung, Motoröl	am Motor	C1G	C1G
S101	Schalter - Klimaanlage	Mittelkonsole, vorn	D3H	D3H
S102.1	Schalter - Umluft	Mittelkonsole, vorn	D3H	D3H
S102.2	Schalter - Frischluft	Mittelkonsole, vorn	D3H	D3H
S104	Schalter - Kickdown	am Zylinderkopf	D1H	D1H



Teile	Einbauposition	LHD	RHD
S105	Schalter - Starthilfe	D4H	D4H
S106	Schalter - Programm sportlich	CD4H	CD4H
S109	Druckschalter - Drehzahlanhebung	unter Luftfiltergehäuse	B1G
S120	Schalter - Haube, Motorraum	bei Motorhaubenverriegelung	CD1H
S128	Schalter - Temperatur, Kühlmittel	neben Kühler, rechts	E1G
S200	Schalter-Einheit - Sitzeinstellung, Beifahrer	an Beifahrersitz	A4G
S201	Schalter-Einheit - Sitzeinstellung, Fahrer	an Fahrersitz	F4G
S206	Schalter - Konsole	Mittelkonsole, vorn	C3H





Teile	Einbauposition	LHD	RHD
S207	Schalter - Bremsflüssigkeit	B2H	B2H
S208	Schalter - Waschflüssigkeit	F1H	F1H
S209	Schalter - Innenraumleuchte, aus	CD4K	CD4K
S210	Schalter - Niveauregulierung	B3H	E3H
S211	Schalter-Einheit - Lenksäule	B3H	D3H
S214	Türkontaktschalter - Schiebetür, links	A6H	A6H
S215	Türkontaktschalter - Schiebetür, rechts	F6H	F6H
S216	Türkontaktschalter - Heckklappe	C7G	C7G









	Teile	Einbauposition	LHD	RHD
S217	Schalter - Schloß Tankklappe	neben Lenkstützrohrverkleidung	B3H	E3H
S218	Schalter - Kühlmittel Heizung, Temperatur, Kühlmittel	am Motor	C2H	C2H
S219	Schalter - Kühlmittel Heizung, Temperatur, Außenluft	am Querträger, vorn	D1G	D1G
S220	Regelschalter - Elektrische Schiebetür	Schiebetür, links	F6H	---
S221	Schalter - Elektrische Schiebetür, B-Säule	B - Säule, rechts	F4H	---
S222	Schalter - Elektrische Schiebetür, Dach	Fahrzeugdach zwischen Sonnenblenden	CD4K	---
U12	Filterheizung	am Kraftstofffilter	C1H	C1H
U13	Ventilkörper- Zusammenbau	am Automatik-Getriebe	C1H	C1H




	Teile	Einbauposition	LHD	RHD
U15	Triple-Info-Display	unter Instrumententafelabdeckung	CD2J	CD2J
U16	Multi-Info-Display	unter Instrumententafelabdeckung	CD2J	CD2J
U20	Kontakteinheit	Lenkrad	BC3J	DE3J
U21	Airbag - Fahrer	Lenkrad	BC3J	DE3J
U22	Airbag - Beifahrer	über Handschuhfach	DE3J	BC3J
U26	Gurtstraffer - Fahrer	unter Fahrersitz	C4G	D4G
U27	Gurtstraffer - Beifahrer	unter Beifahrersitz	D4G	C4G
U40	Zündpille - Seitenairbag, links	Sitz-Zusammenbau, links	B4J	E4J




Teile	Einbauposition	LHD	RHD
U41	Zündpille - Seitenairbag, rechts	E4J	B4J
V8	Diode - Kompressorkupplung	E1H	E1H
V20	Diode - Kühlmittel Heizung	E1H	E1H
X1	Instrumententafel & Karosserie hinten	A2H	A2H
X2	Instrumententafel & Karosserie hinten	F2H	F2H
X3	Instrumententafel & Motor	B1H	B1H
X4	Instrumententafel & Motor	B1H	B1H
X5	Instrumententafel & Motor	B1H	B1H





	Teile	Einbauposition	LHD	RHD
X6	Karosserie hinten & Fahrertür	A - Säule, Fahrer	A3H	F3H
X7	Karosserie hinten & Fahrertür	A - Säule, Fahrer	A3H	F3H
X8	Karosserie hinten & Beifahrertür	A - Säule, Beifahrerseite	F3H	A3H
X9	Karosserie hinten & Beifahrertür	A - Säule, Beifahrerseite	F3H	A3H
X10	Instrumententafel & Lenksäule	an Lenksäule	C3H	E3H
X11	Instrumententafel & Lenksäule	an Lenksäule	C3H	E3H
X13	Diagnosestecker	über Fußraum, Fahrerseite	A2H	F2H
X14	Karosserie hinten & Antiblockiersystem / Kraftstoffbehälter	unter Rücksitzbank	B5G	B5G



	Teile	Einbauposition	LHD	RHD
X15	Karosserie hinten & Niveauregulierung	hinter Verkleidung, Ladefläche, links	A7H	A7H
X16	Karosserie hinten & Heckklappe	Fahrzeug-Dach, hinten	B7K	B7K
X17	Karosserie hinten & Heckklappe	Fahrzeug-Dach, hinten	B7K	B7K
X18	Karosserie hinten & Heckklappe	Fahrzeug-Dach, hinten	E7K	E7K
X19	Karosserie hinten & Heckklappe	Fahrzeug-Dach, hinten	E7K	E7K
X21.1	Kontakteinheit & Schalter - Fernbetätigung, Radio	Lenkrad	BC3J	DE3J
X22	Niveauregulierung & Anhängersteckdose	B - Säule, links	A7G	A7G
X23	Instrumententafel & Schalter - Bremsleuchte	über Bremspedal	B2H	D2H




	Teile	Einbauposition	LHD	RHD
X24	Instrumententafel & Schalter - Bremsleuchte	über Bremspedal	B2H	D2H
X25	Motor & Einspritzventile	am Motor	E1H	E1H
X26	Instrumententafel & Anlasser	Motorraum, links	B1H	B1H
X28	Instrumententafel & Motor	Motorraum, links	B1H	B1H
X30.1	Instrumententafel & Instrument	hinter Instrumententafel	BC3J	DE3J
X30.2	Instrumententafel & Instrument	hinter Instrumententafel	BC3J	DE3J
X31	Instrumententafel & Karosserie vorn	Motorraum, rechts	F1H	F1H
X32	Karosserie hinten & Dach	B - Säule, rechts	F4H	F4H





Teile-Einbaulagen Sintra

ab MJ '97

	Teile	Einbauposition	LHD	RHD
X33	Instrument & Wählhebel	am Automatik-Getriebe	C2H	C2H
X34	Motor & Automatikgetriebe	am Automatik-Getriebe	C2H	C2H
X35	Instrumententafel & Wählhebel	Mittelkonsole	CD3G	CD3G
X36	Karosserie hinten & Zusammenbau - Sitz, Fahrer	unter Fahrersitz	C4G	C4G
X37	Karosserie hinten & Zusammenbau - Sitz, Beifahrer	unter Beifahrersitz	D4G	D4G
X40.1	Instrument & Info-Display	unter Instrumententafel-abdeckung	CD2J	CD2J
X40.2	Instrument & Info-Display	unter Instrumententafel-abdeckung	CD2J	CD2J
X41.1	Dach & Sonnendachmodul	Autodach	CD4J	CD4J



	Teile	Einbauposition	LHD	RHD
X41.2	Dach & Sonnendachmodul	Autodach	CD4J	CD4J
X42	Instrumententafel & Zusätzlich Rad, vorn links	Motorraum, Radkasten links	B2H	B2H
X43	Instrumententafel & Zusätzlich Rad, vorn rechts	Motorraum, Radeinbau rechts	A2H	A2H
X44	Karosserie hinten & Kontakteinheit	unter Lenkstützrohrverkleidung	B2H	E2H
X45	Kontaktstecker - Schiebetür, links	B - Säule, links	A4G	A4G
X46	Kontaktstecker - Schiebetür, rechts	B - Säule, rechts	F4G	F4G
X47.1	Instrument & Karosserie Elektronikmodul	Fußraum, rechts, nahe A - Säule	F2H	F2H
X47.2	Instrument & Karosserie Elektronikmodul	Fußraum, rechts, nahe A - Säule	F2H	F2H









# Teile-Einbaulagen Sintra

ab MJ '97

Teile	Einbauposition	LHD	RHD
X47.3	Instrument & Karosserie Elektronikmodul	F2H	F2H
X50.1	Instrument & Heizung/ Klimaanlage	CD2H	CD2H
X50.2	Instrument & Heizung/ Klimaanlage	CD2H	CD2H
X50.3	Instrument & Heizung/ Klimaanlage	CD2H	CD2H
X51	Instrumententafel & Kontakteinheit	B2H	E2H
X53	Karosserie hinten & Airbag, Beifahrer	E2H	B2H
X54	Antilockiersystem & Zusätzlich Rad, hinten links	A5G	A5G
X55	Antilockiersystem & Zusätzlich Rad, hinten rechts	F5G	F5G





	Teile	Einbauposition	LHD	RHD
X56	Kraftstoffbehälter & Kraftstoffpumpe / Sensor	am Kraftstoffbehälter	CD5G	CD5G
X61.1	Instrumententafel & Steuergerät - Antiblockiersystem	unter Instrumententafel, links	B3H	B3H
X61.2	Instrumententafel & Steuergerät - Antiblockiersystem	unter Instrumententafel, links	B3H	B3H
X70	Stecker Telefon	Halterung Instrumenten- tafel	C3H	D3H
X71	Fahrertür & Schalter - Fensterheber	in Fahrertür	A3H	F3H
X72	Fahrertür & Schalter - Fensterheber	in Fahrertür	A3H	FRH
X73	Karosserie hinten & Kontaktstecker - Schiebetür, links	B - Säule, links	F4G	F4G
X74	Schiebetür & Kontaktstecker - Schiebetür, links	Schiebetür, links	F4G	F4G





# Teile-Einbaulagen Sintra

ab MJ '97

	Teile	Einbauposition	LHD	RHD
X75	Karosserie hinten & Kontaktstecker - Schiebetür, rechts	B - Säule, rechts	A4G	A4G
X76	Schiebetür & Kontaktstecker - Schiebetür, rechts	Schiebetür, rechts	A4G	A4G
X80.1	Motor & Steuergerät - Diesel	im Luftfiltergehäuse	B1H	B1H
X80.2	Motor & Steuergerät - Diesel	im Luftfiltergehäuse	B1H	B1H
X94	Motor & Kühlmittel Heizung	am Motor	C2H	C2H
X95	Motor & Klimaanlagekompressor	Motorraum, rechts	E1H	E1H
X96	Instrumententafel & Zusätzlich Lampe Tester	unter Mittelhalterung, Instrumententafel	C3G	C3G
X98.1	Karosserie hinten & Steuergerät - Elektrische Schiebetür	hinter Verkleidung, Ladefläche, rechts	F6H	---




	Teile	Einbauposition	LHD	RHD
X98.2	Karosserie hinten & Steuergerät - Elektrische Schiebetür	hinter Verkleidung, Ladefläche, rechts	F6H	---
X98.3	Steuergerät - Elektrische Schiebetür & Motor - Elektrische Schiebetür	hinter Verkleidung, Ladefläche, rechts	F6H	---
X98.4	Steuergerät - Elektrische Schiebetür & Zusätzlich Kupplung - Elektrische Schiebetür	hinter Verkleidung, Ladefläche, rechts	F6H	---
X98.5	Steuergerät - Elektrische Schiebetür & Optischer Sensor - Elektrische Schiebetür	hinter Verkleidung, Ladefläche, rechts	F6H	---
X99	Kühlerlüfter & Motor	bei Motorhaubenverriegelung	CD1H	CD1H
X200	Steckdose, vorn	neben Batterie	CD3H	CD3H
X201	Steckdose, hinten	Verkleidungsblech, Laderaum, links	A7H	A7H
Y1	Kupplung - Kompressor, Klimaanlage	am Motor	E1G	E1G





Teile-Einbaulagen Sintra

ab MJ '97

	Teile	Einbauposition	LHD	RHD
Y7	Einspritzventile - Kraftstoff	am Zylinderkopf	CD1H	CD1H
Y15	Magnetventil - Sekundärluftfeinblasung	hinter Kotflügel, vorn links	A1G	A1G
Y18	Magnetventil - Abgasrückführung	am Motor	C1H	C1H
Y19	Magnetventil - Saugrohr	am Motor	E1H	E1H
Y21	Hubmagnet - Zündschloß entsperren	an Lenksäule	C3H	E3H
Y28	Magnetventil - Durchdrehregelung	am Zylinderkopf	D1H	D1H
Y29	Magnetventil - Ladedruckregelung	am Zylinderkopf	C1H	C1H
Y30	Magnetventil - Kaltstartbeschleunigung	am Motor	C2H	C2H




	Teile	Einbauposition	LHD	RHD
Y34	Magnetventil - Tankentlüftung	am Motor	C2H	C2H
Y46	Magnetventil - Saugrohr	am Saugrohr	B1H	B1H
Y47	Hubmagnet - Wählhebel entsperren	unter Mittelkonsole	CD4G	CD4G
Y205	Magnetventile - Hydraulikeinheit	am ABS-Modulator	A1H	A1H



**Übersicht der Sicherungszuordnung Sintra  
ab MJ '97**

**Sicherungskasten, Innenraum**


F1 - F50      Sicherung      1 - 50



**Übersicht der Sicherungszuordnung Sintra  
ab MJ '97**

**Zentrales Elektromodul**

F51 - F87      Sicherung      51 - 87







# Übersicht der Sicherungszuordnung Sintra ab MJ '97

## Sicherungshalter an Lenksäule

F91	1	Sicherung
F92	2	Sicherung




## Übersicht über Relaiszuordnung Sintra ab MJ '97

### Zentrales Elektromodul

Nur Benzin-Motoren

K5	Relais - Nebelscheinwerfer	1
K22	Relais - Pumpe, Kühlmittel	11
K51	Relais - Lüfter, Kühler	9
K52	Relais - Lüfter, Kühler	7
K58	Relais - Kraftstoffpumpe	6
K60	Relais - Kompressor, Klimaanlage	5
K63	Relais - Signalhorn	2
K67	Relais - Lüfter, Kühler	8
K87*	Relais - Lüfter, Kühler	10
K114	Relais - Motor (Hauptrelais)	3
K208	Relais - Diebstahlwarnanlage	12
V8	Horn	
	Diode - Kompressorkupplung	4

\* Nur MJ 97 & 98




## Übersicht über Relaiszuordnung Sintra ab MJ '97

### Zentrales Elektromodul

Nur Diesel-Motoren


K5	Relais - Nebelscheinwerfer	1
K51	Relais - Lüfter, Kühler	8
K52	Relais - Lüfter, Kühler	6
K58	Relais - Kraftstoffpumpe	5
K60	Relais - Kompressor, Klimaanlage	4
K63	Relais - Signalhorn	2
K67	Relais - Lüfter, Kühler	7
K208	Relais - Diebstahlwarnanlage	9
V8	Horn	3
	Diode - Kompressorkupplung	3



# Übersicht über Relaiszuordnung Sintra ab MJ '97

## Relaiskästen an rechtem Halter, Instrumententafel

- |       |                                |   |
|-------|--------------------------------|---|
| K1    | Relais - Heckscheibe, beheizt  | 2 |
| K46.1 | Relais - Blinkleuchte, links   | 8 |
| K46.2 | Relais - Blinkleuchte, rechts  | 3 |
| K89   | Relais - Nebelschlußleuchte    | 6 |
| K124  | Relais - Wischer, Frontscheibe | 5 |
| K204  | Relais - Gebläse Innenraum     | 1 |
| K206  | Relais - Parkleuchte, links    | 7 |
| K207  | Relais - Parkleuchte, rechts   | 4 |




## Übersicht über Relaiszuordnung Sintra ab MJ '97

### Unter Instrumententafel, links

K10*	3	Blinkleuchteinheit
K200	2	Relais - Antiblockiersystem
K201	1	Steuergerät -
		Frontscheibenwischer
K203*	4	Relais - Zigarettenzünder



\* Bei Rechtslenker auf der  
gegenüberliegenden Seite  
platziert



## Übersicht über Relaiszuordnung Sintra ab MJ '97

### hinter Kotflügel, vorn rechts

- |     |   |   |
|-----|---|---|
| K12 | Relais - Sekundärlufteinblasung                         | 1 |
| K97 | Relais - Zeitverzögerung,<br>Wascherpumpe, Scheinwerfer | 2 |



P0966

# Übersicht über Relaiszuordnung Sintra ab MJ '97

## Motorraum, Mitte, vorn

Nur Diesel-Motoren

K25	Relais - Vorglühzeit	5
K114	Relais - Motor (Hauptrelais)	3
K220	Relais - Kühlmittel Heizung, Regelung	1
K221	Relais - Kühlmittel Heizung 2	4
K222	Relais - Kühlmittel Heizung 1	2

